

Gefeliciteerd met uw nieuwe

Europe Magic Wand (EMW)

BELANGRIJK

Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar voor toekomstig gebruik. Het is belangrijk om de instructies zorgvuldig te volgen!

SPECIFICATIES

Model	EMW-230V CE ROHS	Voeding spanning	230 Volt
Maximale looptijd	25 minuten per keer	Stroombron frequentie	50 Hz
Vibratie frequentie	Ongeveer 6000 / min (hoge snelheid) Ongeveer 3200 / min (lage snelheid)	Stroomverbruik	20 Watt
Gewicht	680 g	Gefabriceerd in	China

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LET OP: Verkeerd gebruik kan leiden tot een elektrische schok, brandwonden, brand en lichamelijk letsel!

WAARSCHUWING voor VLOEISTOFFEN en VOCHT

- ➔ Gebruik de EMW niet in natte of vochtige omstandigheden.
- ➔ Gebruik of bewaar de EMW nooit in de buurt van een douche, bad, zwembad of iets dergelijks. Raak nooit een EMW aan die in het water is gevallen.
- ➔ De EMW mag niet worden gewassen in water of andere vloeistoffen.
- ➔ De EMW mag niet worden ingeschakeld in de buurt van sprays.

WAARSCHUWING tegen MISBRUIK

- ➔ De EMW mag niet worden gebruikt door kinderen of onvolwassen mensen
- ➔ De EMW is geen speelgoed en mag niet worden gedragen aan het snoer. De EMW mag niet worden achtergelaten in het stopcontact als u deze niet gebruikt. De EMW mag niet zonder toezicht worden achtergelaten terwijl deze aanstaat.
- ➔ De EMW mag niet worden gebruikt als deze niet goed werkt, beschadigd is of nat is. Dit geldt voor de gehele unit incl. snoer en stekker.
- ➔ Reparaties/onderhoud vindt plaats via de dealer of Amok Marketing (zie contactgegevens).
- ➔ Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- ➔ Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- ➔ Het snoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet het apparaat worden gesloopt.

WAARSCHUWINGEN tegen OVERVERHITTING

- ➔ De EMW moet vrij kunnen vibreren om oververhitting te voorkomen.
- ➔ Daarom moet de EMW niet onder een deken, kussen, dekbed of iets dergelijks gebruikt worden, waar het niet vrij kan vibreren. Om dezelfde reden moet u de kop van de EMW niet stevig vasthouden tijdens gebruik.
- ➔ De EMW dient slechts voor 25 minuten per keer ingeschakeld te worden, daarna moet het ten minste 30 minuten afkoelen.

WAARSCHUWINGEN ter VOORKOMING VAN LETSEL

- ➔ De EMW is ontworpen voor spier massage, zoals schouders, armen, rug en benen.
- ➔ De EMW mag niet gebruikt worden op gezwollen of ontstoken gebieden of op huiduitslag.
- ➔ Gebruik de EMW niet op onverklaarbare pijn. Neem contact op met uw arts in geval van twijfel.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik uw Europe Magic Wand voor spier massage

- ➔ Schakel aan door gedurende 2 seconden op "+" te drukken.
- ➔ Schakel uit door gedurende 2 seconden op de "-" te drukken.
- ➔ Gebruik de EMW niet langer dan 25 minuten.
- ➔ Voor meer massage, schakelt u de EMW gedurende 30 minuten uit voordat u deze weer aanzet.
- ➔ Gebruik de "+" en "-" om de snelheid aan te passen. Selecteer de gewenste vibratie snelheid.
- ➔ Masseer het lichaam met de zijkant van de vibrerende kop.

Onderhoud en opslag van de Europe Magic Wand

- ➔ Bewaar de EMW niet in vochtige omstandigheden of in direct zonlicht.
- ➔ Reiniging kan worden gedaan met een vochtige doek als de EMW is losgekoppeld van het stopcontact. Gebruik geen enkele vorm van afwasmiddel.

In geval van problemen met uw Europe Magic Wand

- ➔ Als u problemen ondervindt met uw EMW kunt u contact opnemen met Amok Marketing op emw@amokmarketing.com voor advies.

GARANTIE EN REPARATIE

Als klant heeft u recht op garantie, onder het geldend recht op het moment van aankoop, op alle fabrieksfouten in het ontwerp of materialen die naar voren komen bij normaal gebruik.

Behoud van de garantie vereist documentatie in de vorm van een geldig bewijs van aankoop en dat het product nieuw gekocht was. Een geldig bewijs van aankoop is een ontvangstbewijs dat aangeeft welk product gekocht is, de datum van aankoop en de prijs.

Gooi daarom uw aankoopbewijs niet weg.

Onderhoud en reparatie van Europe Magic Wand

Mocht u - onverwachts - problemen hebben met uw EMW welke worden gedekt door de garantie, neem dan contact op met de dealer met een omschrijving van het defect en de informatie van uw aankoopbewijs. Als alternatief kan de communicatie direct aan Amok Marketing worden gericht via emw@amokmarketing.com.

De dealer/Amok Marketing zal vervolgens naar eigen inzicht voor reparatie of vervanging van een defect mechanische of elektrische onderdeel zorgen of het gehele toestel met een vergelijkbaar model vervangen.

Als de dealer/Amok Marketing beoordeelt dat onderhoud of reparatie nodig is, moet het product worden geretourneerd, veilig verpakt en dient een kopie van het aankoopbewijs te worden bijgevoegd. Amok Marketing is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade tijdens het transport.

Garantiebeperkingen

- ➔ De garantie vervalt wanneer enige onbevoegde service, reparatie en aanpassingen zijn gemaakt aan het product.
- ➔ Schade veroorzaakt door opzettelijk of onopzettelijk misbruik, een ongeval, gebrek aan verzorging en onderhoud wordt niet gedekt. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door onjuiste elektrische installatie, spanning of netspanning.
- ➔ Schade veroorzaakt tijdens het transport en de kosten van vervoer en de doorvoer wordt niet gedekt.
- ➔ Het product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij commercieel gebruik vervalt de garantie.
- ➔ Alleen producten gekocht en gebruikt in Europa vallen onder de garantie.



Europe
MAGIC WAND